HITACHI Inspire the Next

クッキングガイド 〈取扱説明書・料理集〉

保証書別添付

日立オーブンレンジ

家庭用

型式 MRO-FF6



はじめに

一度ドアを開閉し、表示部に「O」を表示させてからお使いください。

●使用していないときの消費電力を節約するため、 「O」表示の状態で放置すると、約10分後に、 自動的に電源を切ります。

また、電源プラグをコンセントに差し込ん だだけでは電源は入りません。


(待機時消費電力オフ機能)



ドアを開閉すると 電源が「入」にな り、表示部に「O」 を表示します。

オート調理を上手に使うために

- ●食品の表面温度をはかってオート調理する赤外線センサ 一が内蔵されています。
- ●加熱方法や時間、温度の設定が不要な27種類のオート メニューを用意しています。メニューを選んでスタート するだけで上手に仕上がります。



食品を加熱室のテーブ ルプレートの中央に置 いてください。

※食品を端に置いたり、少 量の食品を加熱すると 正しく食品の温度がはか れず加熱しすぎや加熱む らとなり、発煙、発火の おそれがあります。

加熱のしくみ 5種類の加熱方法があります。



電波(高周波)で食品を加熱します。 電波(高周波)には3つの性質があります。







ガラス、陶磁器な には「吸収」され どの容器は「透過」 します。



金属にあたると 「反射」します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ運動を活発にし、熱を 発生させます。このまさつ熱で食品をスピーディーに加熱します。


レンジ加熱の特長



スピーディー で経済的です。



いので栄養 素が保たれ



盛りつけた ままで加熱 できます。

食品を上ヒーターで加熱し、食品の表面に 焦げ目をつけ、中はやわら かく仕上がります。



上下ヒーターで加熱室の温度を均一に保ち、 食品全体を包み込むよう にして焼き上げます。

加熱室に100℃前後の水蒸気を充満させな がらレンジ、またはグリル、オーブンと組 み合わせて食品を加熱します。食品に水分 を加えるのでしっとりやわらかく仕上がり ます。

もくじ

で使用の前に

■はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
●加熱のしくみ ····································	2
●各部のなまえ・操作パネル・付属品	4~5
●安全上のご注意 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6~10
●据え付け····································	10
●加熱の種類による付属品の使いかた	11
●初めてお使いになるときの準備	11
●使える容器・使えない容器	12~13
●上手な使いかたのポイント	
• 食品の分量と容器の大きさ	14
• 食品を置く位置	14
• 2個以上の食品の同時あたため	14
• 調理中の仕上がり状態確認	15
• オート調理後の追加加熱	15
• 調理後の食品や付属品の取り出し・・・・	
	15
• メロディー音の切り替えかた	15 15

使いかた

●調理の手順····································	16~17
●オート調理	
• オート調理で使う付属品・参照ページ・・・・・	18~19
• ごはんやお総菜をあたためる	20
あたためられる食品と上手な	
あたためかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
• (のみもの)、(デイリー)、	
(カロリーカット)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22~24
• (デイリー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
• (角皿スチーム)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
●手動調理(レンジ加熱)	
• 食品を一定の出力(W)で加熱する・・・・	27
• 加熱時間の決めかた・下準備をする・・・・	28
• 加熱途中で出力(W)を自動的に	
下げる(リレー加熱)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
●手動調理(グリル加熱)	
• 魚など表面に焦げ目をつける調理	30
●手動調理(オーブン加熱)	
• 予熱なしの使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
予熱ありの使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32~33

	F動調理	里(発酵)
_		(, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

レンジ発酵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
オーブン発酵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
●手動調理をするときの加熱時間	36~3

お手入れ

●本体・付属品のお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
●においが気になるとき(脱臭)・・・・・・・・	39

こんなときは

●料理が上手にできないとき

C1017 0 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 +	
• 半解凍 · 解凍 · · · · · · · · · · · · · · · ·	40
• お総菜のあたため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
• 牛乳・お酒のあたため ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
• 野菜	42
スポンジケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
シュークリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
• クッキー、バターロール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
●お困りのときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43~4
●お知らせ表示が出たとき	45

ではんのあたため・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

料理集 46~74


●保証とアフターサービス ·····	75
●「ご相談窓口」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
●仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	裏表紙


各部のな

まえ

付属

操作パネルのはたらき 角皿スチーム カロリーカット 14 茶わん蒸し 17 スフレチーズケーキ










ています。お買い上げの販売店にご 相談ください(角皿以外には使用で きません)

厚めの乾いたふきんやお手 持ちのオーブン用手袋を 使い、両手で角皿を取り出 します

2009年8月現在

部品名	部品番号	希望小売 価 格
取っ手	MRO-N80 003	840円 (税抜800円)



※PAM1000Wについて

高周波出力1000Wは、短時間高出力機能(最大3分間)です。 オート調理の「あたため、2解凍あたため」等の限定したメニューにのみ働きます。

安全上のご注意

※この製品は一般家庭用です。業務用にはお使いに ならないでください。

お使いになる人やほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次の ように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 しています。



き 下矣 この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれが特に高い」内容です。

彦 この表示の欄は、「傷害を負っおそれがある」 は物的損害の発生のおそれがある」内容です。 この表示の欄は、「傷害を負うおそれがあるか、また

表示の例



「警告や注意を促す」 内容です。



してはいけない「禁止」内容 です。



実行しなければならない 「指示」内容です。

ご使用のまえに

危険

(火災・感電・けがの原因になります)



●改造はしない。また、サービスマン以外の人は、分解したり 修理しない。修理はお買い上げの販売店または「ご相談窓口」 にご相談ください。



●吸排気口や穴、すき間などに指や物を差し込まない。 特に子供のいたずらなどに注意する。

(火災・感電・けがの原因になります)



●異常・故障時には、直ちに使用を中止し、すぐにコンセントから電源プラグを抜いて お買い上げの販売店へ点検・修理を依頼する。

(異常・故障例)

- ■電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ■自動的に終了しないときがある。
- ■ドアに著しいガタや変形がある。
- ■さわるとビリビリと電気を感じる。
- ■こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や火花(スパーク)が出る。

据え付けるとき

(感電・ショート・発火・火災の原因になります)



- ●電源コードや電源プラグを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない。
- ●傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントを使用しない。
- ●交流100V以外では使用しない。

(ヒーター使用時の高温で引火の原因になります)



- ●燃えやすいもののそばに置いたり、熱に弱いものやカーテン、スプレー缶 などを近づけない。
- ●たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなど熱に弱いものの上に置かない。
- ●本体の上に物を置かない。(過熱して焦げたり、変形することがあります。

据え付けるとき

(火災・感電の原因になります)



●電源は定格15A以上の専用コンセントを単独で使い、他の器具と 併用する分岐コンセントは使わない。(分岐コンセント部が異常発熱 して発火することがあります。)



安全上のご注意

(頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさぎ窒息の原因になります)



●包装用ポリ袋は幼児の手の届かない所に保管または廃棄する。



アースを確実に取り付ける。 (故障や漏電の時の感電防止になります)

取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。

アース線を接続せよ

■アース端子がある場合

アース線の先端の切れ目から先の被覆を 取り、アース端子付コンセントのアース

端子に確実に固定してください。

■アース端子がない場合



先の被覆

感電防止のため、アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者 が工事するよう法律で定められています。お買い上げの販売店か、 お近くの電気工事店にご相談ください。(工事は有料)

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続はしないでください。 (爆発・火災・感電などの事故防止のため法令で禁止されています。

●次の場合は、感電事故を防止するため、電気工 事士の有資格者によりD種接地工事(接地抵抗 100Ω以下)をすることが法律で義務づけられ ています。電気工事店に依頼してアース工事 をしてください。

湿気の多い場所

- 水蒸気が充満する場所 土間、コンクリート床
- 酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所

水気のある場所

この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられ ています。

- 水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- 地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

\注意

(火災・発火・感電の原因になります)



●すき間があっても5面(上面、左側面、右側面、後面、底面) 左側面 を囲む設置はしない。

●電源コードは、排気口や温度の高い部分に近づけない。


- ●水のかかるところや熱気、火気の近くで使わない。 (感電や漏電の原因になります。
- ●水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因になります。) ●製品本体が転倒落下した場合は、使用せず、点検を依頼する。
 - 本体の落下・転倒を防ぐために、転倒防止金具(部品番号MRO-N80-016)を別売品として 扱っています。お買い上げの販売店にご相談ください。



- ●電源プラグの抜き差しは、電源コードを持たずに、電源プラグを持って行う。
- ●使用前に包装材は全て取り除く。
- ●本体と壁などの間は下表の距離以上にあける。(過熱して変色、変形、発火の原因になります。)

्र	肖防法	基準適合	1 組込用	<u> </u>
	可燃物か	らの離隔	距離(cr	m)
上方	側方(左)	側方(右)	後方	下方
20	5.0	5.0	0	0

このオーブンレンジは「消防法 告示第一 号(対象火気設備等及び火気器具等の離隔 距離に関する基準)」に適合しております。 建築物の可燃物等からの離隔距離は表に 掲げる値以上の距離を保ってください。



熱に弱い壁材や家具、コンセント のある壁面に、排気口が向い合う ときは、熱変形や変色するおそれ で割れるおそれがあるので があるため遠ざけてください。

「周囲の保護のために」

か、排気があたる部分の壁面

後面

右側面

後面がガラスの場合、温度差 20cm以上あけてください。

使用するとき

(事故・やけど・けが・火災の原因になります)



安全上のご注意

●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。

(やけど・感電・けがの原因になります。)

- ●調理中に電源プラグを抜き差ししない。(火災・感電の原因になります。) 抜くときは、とりけしボタンを押した後にする。
- ●**食品は加熱しすぎない**。(発煙、発火の原因になります。)
- ●少量(100g未満)の食品をオート調理で加熱しない。
- ●のみもの(水、牛乳、お酒、コーヒー、豆乳など)やカレーやシチューなどのとろみのあるもの 油脂分の多い生クリーム、バターなどは、加熱中や加熱後食品を取り出すとき、突然沸と うして飛び散り、やけどのおそれがあるので注意する。
- ●のみものは加熱前と加熱後にスプーンなどでかきまぜる。

(感雷・やけど・けが・雷波もれ・火災の原因になります)

●本書に記載されている方法以外では使わない。



- ●本体に水をかけない。
- ●本体やドアに無理な力を加えたり乗ったりしない。(電波もれの原因になります。)
- ●ドアに物をはさんだまま使わない。(電波もれによる障害がおきることがあります。)
- ●衣類の乾燥など調理以外の目的に使わない。(発煙、発火、やけどの原因になります。)
- ●テーブルプレートに衝撃を加えない。

割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せずに、お買い上げの販売店にご相談ください。 そのまま使用すると故障の原因となります。

- ●吸気口・排気口をふさがない。
- ●長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く。

(絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。)

(やけど・けが・火災の原因になります)



- ●調理後の食品の出し入れに注意する。
- 容器やテーブルプレートが熱くなるときがあるので、注意をして取り出します。
- ●本書の指定分量以外の加熱は、手動調理で様子を見ながら加熱する。
- ●空焼き(脱臭)を行うときは加熱室に何も入れない。
- ●空焼き(脱臭)を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合があるので、窓を開けるか、 換気扇を使って換気を行う。

(火災の原因になります)



- ●食品くずをつけたまま使わない。
- ●加熱室内で食品が燃え出したときは、
- 1. ドアを開けない。(勢いよく燃えるおそれがあります。) 2.とりけしボタンを押し、運転を止めてから、電源プラグを抜く。 3.本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するまで待つ。
- ●鎮火しない場合は、水か消火器で消す。そのまま使用せず、 販売店に点検を依頼する。

使用するとき

! 注意

(やけど・けがの原因になります)



- ●ヒーター使用中や終了後しばらくは、高温になっているので本体(ドア、キャビネット、 加熱室とその周辺)、テーブルプレート、角皿にふれない。
- ●**熱くなったドアやテーブルプレートなどに水をかけない**。(割れるおそれがあります。)
- ●調理中および調理後、顔などを近づけてドアを開けない。



- ●調理が終わったら食品をすぐに取り出す。(余熱で焼けすぎになるおそれがあります。)
- ●食品や付属品の出し入れは、やけどのおそれがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちの オーブン用手袋を使う。


使用するとき(レンジのとき)

(やけど・けが・火災の原因になります)



- ●調理以外の目的に使わない。
- ●レンジ加熱で温めるタイプの湯たんぽ、哺乳びん (消毒バック)などを加熱しない。
- ●レンジ加熱では、ゆで卵を作ったり、 **あたためたりしない**。(卵が破裂してテーブルプレート が割れるおそれがあります。)

(卵を加熱する場合はときほぐしてから加熱する)









- ●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、また包装にラベルやテープを貼ったままで加熱しない。
- 1 あたため でのみものを加熱しない。(沸とうして飛び散り、やけどやけがの原因になります。)
- ●牛乳、コーヒー、水、お茶、豆乳のあたためは、3牛乳で加熱し、お酒のあたためは、4お酒 で加熱する。その他ののみもののあたためは、手動調理で様子を見ながら加熱する。
- ●カレーやシチューなどのとろみのあるもの、油分の多い生クリーム、バターなどは、加熱 しすぎると突然沸とうして飛び散り、テーブルプレートが割れるおそれがあるので注意する。
- ●膜や殻つきのものは、切り目や割れ目を入れる。(破裂してやけどやけがの原因になります。)
- ●缶詰やレトルト食品は缶や袋のままで加熱しない。
- ●ビンのふたや栓(ネジ式など)をしたまま加熱しない。

♪ 注意

(やけど・けが・火災の原因になります)



- ●加熱室が空のまま加熱しない。(故障の原因になります。)
- ●角皿は使わない。(火花(スパーク)の原因になります。)
- ●金属の調理道具やアルミなどで加工したプラスチック容器は使わない。(故障の原因になります。)
- ●食品の分量にくらべて大きすぎる容器でオート調理しない。

(やけど・けがの原因になります)



- ●乳幼児のミルクやベビーフードは オート調理で加熱しない。 (レンジ 500W で様子を見ながら加熱し、仕上がり温度を確認してください。)
- ●市販のベビーフードは、そのまま加熱しないで、別の容器に移し換えて加熱する。
- **●ラップやふたなどのおおいをはずすときは、注意する。**(蒸気が一気にでる場合があります。)
- ●容器やテーブルプレートが熱くなるときがあるので注意をして取り出す。

お手入れのとき

(火災・やけど・感電の原因になります)



安全上のご注意

/ 据え

付け

- ●お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く。ぬれた手で電源プラグの抜き差しは しない。
- ●電源プラグの刃および刃の取り付け面のほこりをよくふく。(火災の原因になります。)
- ●本体の掃除は、電源プラグを抜き本体が冷めてから行う。


(感電ややけどをするおそれがあります。)

お しい

- ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線は3m以内に近づけない。(雑音や映像の乱れの原因になります。)
- ●落雷のおそれがあるときは、電源プラグをコンセントから抜く。(故障の原因になります。)

据え付け (→ P.6、7)

- ■本体と壁の間は上面20cm以上、左右側面5cm以上、 間をあけて設置します。
- ※背面の排気口からの熱気や油煙で、壁が汚れるときがあります。 ※熱に弱いものやカーテンのそばに据え付けないでください。
- ※背面は壁にピッタリ設置できますが壁の材質によっては、 本体の接触跡がつく場合があるので少し隙間をあけてくだ
- ■事故防止のため、アースを確実に取り付けてください。 → P.7



付属品の使いかた なるときの準備

■手動調理でのご使用について

	角皿
レンジ加熱	角皿と皿受棚の間で火花 (スパーク)が発生し損傷します。
オーブン加熱	0
グリル加熱	0

■オート調理でのご使用について

オート調理ではレンジ出力やオーブンまたはグリルの 温度を自動でコントロールするため、オート調理一覧 に記載されている付属品が使えます。 → P.18、19

■角皿は、下の絵を参考に上段、下段に正しくセットして お使いください。

角皿の使いかたの例 上段 下段

加熱の種類による初めてお使いに

- ■梱包材は、すべて取り除いてからご使用 ください。
- ※空焼き(脱臭)はヒーター(オーブン加熱)で 行います。

⚠ 注意

(やけど・けが・火災の原因)




●空焼き(脱臭)の加熱中や終了後 しばらくは、本体(ドア、キャビネット、加熱 室とその周辺)にふれない。



- ●空焼き(脱臭)を行うときは、加熱室に 何も入れない。
- ●空焼き(脱臭)を行うときは、油の焼ける 臭いや、煙が出る場合があるので、窓を 開けるか、換気扇を使って換気を行う。

■空焼き(脱臭)を行う。

加熱室を空にしてドアを 閉める



空焼き(脱臭)をする



を押す





10

使える容器・使えない容器

○は使える。 ★は使えない。

- ■レンジ加熱とオーブン、グリル加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が 発煙・発火することがあります。加熱する前に、加熱の種類を確認してください。
- ■プラスチック類は家庭用品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- ■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

プラスチック容器

耐熱性のある プラスチック容器



ポリプロピレン製など

その他の プラスチック容器



耐熱性のある 陶器·磁器



日常使っている 陶器·磁器

陶器·磁器



耐熱性のある ガラス容器



耐熱性のない ガラス容器

強化ガラス

クリスタルガラス

ガラス容器



ラップ類



その他

金属容器・金串・



竹・木・籐・紙・ ニス塗り・漆塗り 容器など

使える容器

使えない容器



耐熱温度が140℃以上 のもので、「電子レンジ 使用可」の表示のある ものを使います。

ただし、砂糖、バター、油 を使った料理は高温に なり、容器が変形してし まうので使えません。



耐熱温度が140℃未満 のもの(ポリエチレン、 スチロール樹脂など)や 耐熱温度が高くても電 波で変質するもの(メラ ミン、フェノール、ユリア 樹脂、アルミなどで表面 加工した樹脂など)は使 えません。

ただし、5 半解凍 6 解凍 のときにだけ、 発泡スチロールのトレ 一が使えます。



ただし、色絵付け、ひび 模様、金、銀模様のある ものは、器を傷めたり、 火花(スパーク)が発生 するので使えません。 また素焼きの陶器など 吸水性の高いものや、 長時間浸水させた陶器、 磁器は、熱くなることが あるので注意してくだ さい。



加熱後、急冷 すると割れる ことがあります。



耐熱温度が140℃ 以上のものは使え ます。

ただし、油、バター、 砂糖を使った料理 は高温になり、ラッ プがとけてしまう ので使えません。



電波を反射するので使 えません。

ただし、アルミホイルは 電波を反射する性質を 利用し、加熱しすぎる部 分をおおうなど、部分的 に使えます。 このとき、加熱室壁面、

ドアファインダーにふれ ると火花(スパーク)が 発生し、破損や故障の おそれがあるので注意 してください。



こげたり、塗りがは げたり、ひび割れす ることがあるので 使えません。 とくに針金を使っ ているものは燃え やすくなります。

ただし、竹串、楊子、 紙は料理集に記載 している使い方に 限り使えます。









ただし、発酵では使 えます。



ただし、取っ手がプラス チックのものは使えま せん。



ただし、硫酸紙や 耐熱性の加工を 施した紙製品は 使えます。

オーブン、グリル

ただし、「グリル、オーブ ン使用可」の表示のあ るものは使えます。







ただし、加熱後、 急冷すると割れる ことがあります。

上手な使いかたのポイント


食品の分量と容器の大きさ





食品を置く位置

■中央部に置く。2個以上の場合も中央部にまとめる。




上手な使

い

かた

のポ

※テーブルプレート中央部分の温度をはかっているので、食品を端に置いて加熱すると正しく食品の温度がはかれずに加熱しすぎや加熱むらの原因となります。



2個以上の食品の同時あたため

■分量を同じくらいにして中央部に寄せて置きます。



■異なる容器や食品はうまく調理できません。



■異なる食品は手動調理 で様子を見ながら加熱。 → P.27



■異なる食品は オート調理は できません。



調理中の仕上がり状態確認


■調理中のドアの開閉は、できるだけさけ、開閉するときは、短時間にする。

確認はドアごしに



※温度を下げないためです。

開閉する ときは短時間に



※ドアを開けると調理は中断されます。

オート調理後の追加加熱

■追加加熱は、手動調理で様子を見ながら行う。



こんなときは・・・ もう少し熱くしたいとき もう少し焼きたいとき などは追加加熱をする



調理後の食品や付属品の取り出し

企注意



(やけどの原因になります) 調理中や調理終了後は食品や容器、付属品、加熱室、 ドアなど各部が熱くなる 場合があるので注意する。 ■調理が終了したら、食品を早めに出す。

※ 余熱で仕上がりが変わることがあるためです。

取り出し忘れ防止のために調理終了後、ドアが開けられるまでに、1分ごとに「ピピピッ」と3回鳴ってお知らせします。

※ オーブン、グリル調理で角皿を取り出すときは、 中央部分を厚めの乾いたふきんやお手持ちの オーブン用手袋を使い両手で取り出します。 「調理終了音が鳴ったら 取り出してください。



メロディー音の切り替えかた

■好みによって、メロディー音を「ブザー音」や「無音」に切り替えられます。

ドアを開閉して表示部に「O」を表示させてから、温度/仕上がり ▼ を3秒間押し続けます。ピッとブザー音が鳴ったら切り替えが終了です。同じ操作でブザー音を無音に切り替えられます。さらに同じ操作でメロディー音にもどすことができます。

約

10

分放置すると自動的に電源が切れます。

→ P.2

「入」にするときはドアを開けます。

調理方法は

あたためる ごはん お総菜 のみものなど

■オート調理であたためる

→P.20~21

[1あたため] 2解凍あたため メニュー番号 1~2

■オート調理であたためる → P.22

のみもの

メニュー番号 3~4

調理する

オー

ト調理

調理の手順

グラタン 茶わん蒸し 鶏のハーブ焼きなど ■オート調理で調理する


→P.22~26

メニュー番号 5~13 デイリー


角皿スチーム メニュー番号 14~18

カロリーカット メニュー番号 19~27

操作手順は







10分

1分

オーブン (発酵)

グリル

レンジ (発酵)

調理のあとは

冷却ファンの風切り音がする場合があります。

続けて調理しないときはお手入れをする。

脱臭

→ P.38 →P.39

→P.43

設定して調理する

■加熱の種類や時間、温度を手動で

オーブン (発酵)

レンジ

(発酵)

グリル

→ P.31~33、35

→ P.30

→P.27~29、34

■設定の取り消し、あたためや調理の中止はとかけん

※オート調理の場合、メニュー番号によって スタート直後、表示部にうだを表示します。

■オート調理や加熱の種類で付属品 (角皿)を使い分ける

操作手順の準備を右の絵で表示



16

17

終了音が鳴ったら終了です

終了音が鳴ったら終了です

10秒 または

温度/仕上がり

V

オート調理で使う付属品・参照ページ

	メニュー分類	参照/	ページ 作りかた・コツ	付属品の使用について
あたため	1 あたため 2 解凍あたため	→ P.20 → P.20	→ P.21	
のみもの	3 年 乳 4 お 酒	→ P.22 → P.22	→ P.22 → P.48	
	5 半 解 凍 6 解 凍 7葉・果菜 8 根 菜	→ P.22 → P.22 → P.22	→ P.24 → P.23 → P.23	
デイリー	9 グ ラ タ ン 10 ピ ザ 11 ケ ー キ 12 かんたんパン	→ P.22 → P.25 → P.22	→ P.60 → P.61 → P.64 → P.72	
	13コンビニ弁当	→ P.22	→ P.23	

オート調理で使う付属品・参照ページ

	メニュー分類		ページ	付属品の使用について
		操作手順	作りかた・コツ	
鱼	14茶わん蒸し	→ P.26	→ P.57	
温ス	15手づくり豆腐	→ P.26	→ P.57	
角皿スチーム	16和菓子	→ P.26	→ P.67	
	18プリン	→ P.26	→ P.66	
	19鶏のハーブ焼き	→ P.22	→ P.51	
	20スペアリブ	→ P.22	→ P.51	
	21豚肉の野菜ロール	→ P.22	→ P.50	
컴	22鶏のからあげ	→ P.22	→ P.54	
	23エビフライ	→ P.22	→ P.55	
リーカット	24ヒレカツ	→ P.22	→ P.55	
	25 オーブン天ぷら	→ P.22	→ P.54	
	26焼きそば	A D22	→ DEO	
	27チンジャオロウスー	→ P.22	→ P.58	
	27777 PALIX	F.EE	F.30	

18

オート調理 ワンタッチスタートのオートであたためる

ごはんやお総菜をあたためる

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



食品の置きかた

●テーブルプレートの中央に置く





食品が2個以上の場 合、中央に寄せる

※食品を端に置いたり、少量の食品を加熱す ると、正しく温度をはかれずに加熱しすぎ となり、発煙・発火のおそれがあります。

食品を入れた容器や皿を テーブルプレートの中央に 置き、ドアを閉める



■あたため選択

押すごとに1▶

: 1あたため ▶: 2解凍あたため

■仕上がり調節

強~弱まで5段階

に設定できます。

(5段階調節)

強

やや強

やや弱

ります。

2▶1と切り替わ

レンジ



1回押し: 1あたため **2回押し**: 2解凍あたため



お好みにより 希望の仕上が りに調節する

(加熱時間を表示する前に設定します。)



終了音が鳴ったら食品を取り 出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加 熱が終ります。


- ◆牛乳、コーヒー、水、お茶、豆乳のあたためは 3牛乳 を使います。→ P.22
- ●お酒のあたためは 4お酒を使います。 → P.48
- その他ののみもののあたためは手動調理で加熱します。 → P.27、28、37
- 1あたため 2解凍あたため は、ドアを閉めて約10分以内(表示部に「O」が表示されている間) に 押してください。ドアを開閉して約10分をすぎるとスタートしません。ドアを開閉して 1 あたため 2解凍あたため を押してください。
- ●仕上がりがぬるかったときは、<a>レンジ 600W で様子を見ながら、さらに加熱します。オート調理 で追加加熱すると、熱くなりすぎます。

次の食品は「手動調理」で様子を見ながらあたためる → P.36.37

1 あたため 2 解凍あたため ではあたためられません。

●重量が100g未満の食品







※包装をはず します。





●乳幼児用ミルク、ベビーフード



※別の容器に移 し換えます



●パン類

●冷凍野菜

●市販の調理済み食品



※別の容器に移し 換えます

あたためられる食品と上手なあたためかた

■オート調理の1回分の分量の目安は1~2人分です。 (分量は食品と容器を合わせて1,200gまでです)



このマークの付いた 食品はラップなどの おおいをする。

			- W 670,000
		オート調理 1 あたため で家庭で調理し、室温や冷蔵 保存した食品をあたためる 1 回押し	オート調理 2解凍あたためで家庭で調理し、冷凍保存した食品を解凍してあたためる 2回押し
ごはんもの		ではん・おにぎり スピーディーにあたためたいとき 1あたため 仕上がり調節 やや弱 で加熱する。 おにぎりは皿にのせる。 チャーハン・ピラフ 加熱後、かきまぜる。	冷凍ではん・おにぎり 四角形に形作ったではんをラップの 重なっている方を下にして平皿に のせる。2個以上のときは分量 を同じにして、中央にのせる。 冷凍チャーハン・ピラフ ほぐして皿に入れる。加熱後、かきまぜる。
めん類		スパゲッティ・焼きそば 皿に入れる。加熱後、かきまぜる。	冷凍スパゲッティ・焼きそば 皿に入れる。加熱後、かきまぜる。
梅		焼き魚 飛び散ることがあるのでおおい をする。	
焼きもの		ハンバーグ ソースは飛び散ることがあるので加熱後にかける。 焼きとり、焼き肉 皿に並べる。たれをぬってから加熱する。	冷凍ハンバーグ 皿にのせる。加熱後、裏返して しばらくおく。
揚げもの	00	天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。えびやいかは飛び散ることがある のでおおいをする。分量の少ないときは仕上が り調節 [やや弱] または [弱] に合わせる。	冷凍天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。仕上がり調節 「やや弱」か 「弱」 に合わせる。油が気になるときは、加熱後、 ペーパータオルで取る。
炒めもの		野菜の炒めもの・酢豚・八宝菜 容器に入れる。野菜炒めが乾燥している場合は、 バターかサラダ油を加える。加熱後、かきまぜる。	冷凍八宝菜・ミートボール 容器に入れる。加熱後、 かきまぜる。
者		野菜の煮もの・おでん (たまごは取り除く) 容器に入れて、煮汁をかける。	
煮もの		煮魚 容器に入れて、煮汁をかける。煮魚 は身が飛び散ることがあるので、深 めの皿を使い、おおいをする。	
蒸しもの		シューマイ 少しすき間をあけて皿に並べ、水分を補ってから加熱 する。 乾燥ぎみのときは、サッと水にくぐらせる。	冷凍シューマイ サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後はすぐにラップをはずす。
汁もの		カレー・シチュー えびやいか,丸ごとのマッシュルームは 飛び散ることがある。(丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き加熱後、加える) 仕上がり調節 やや強 か 強 に合わせる。	冷凍力レー・シチュー 容器に入れ、おおいをする。 ふた の代わりにラップをするときは、 ゆとりをもっておおい、仕上がり調節 やや強 か 強 に合わせる。 加熱後、 かたまりをほぐし、かきまぜる。
		加熱後、かきまぜる。	

調理